Bluetooth®

取扱説明書 兼 保証書

ノイズキャンセリング対応 完全ワイヤレスイヤホン

000-000

000-000000

この商品、本製品を表示しているパンフレットを読むまでは、本製品をご使用にならないでください。本製品をご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

※表示されているイラスト・写真は、実際のものとは多少の相違があります。

安全上のご注意

■ 人への危害・安全上の損害を防ぐために必ずお守りいただく内容を記載しています。

危険 ： 人に危害が及ぶ内容
警告 ： 人に危害が及ぶ可能性がある内容
注意 ： 人に危害が及ぶ可能性がある内容

- 人にけがしない内容
- 物にのみ損害が及ぶ内容
- 人にけがしない内容

危険

本製品を使用する前に必ずお守りください。
電池の破裂、発熱、破損、火災の原因になります。

おとなしい音楽から聴くようにしてください。長時間の使用では絶対・禁止です。
感覚、機能、精神の異常が生じます。（耳鳴り、聴覚の異常、難聴の原因があります。）

電池の使い過ぎ・間違った使い方・不適切な使い方をしないでください。
電池の破裂、発熱、破損、火災の原因になります。また、感電の原因を生じます。（感電の原因があります。）また、音が聞こえにくくなる原因があります。

警告

異常が発生した場合は修理をやめてください。
製品内部に水や異物が入ったり、煙が出た場合、異常な音が出たり、熱くなったりした場合、音が出なくなった場合、直ちに使用を中止してください。

分解・改造をしない
感電、発熱、破損の原因になります。

強い衝撃を与えない / 濡れた手で触らない
感電、故障の原因になります。

警告

本製品を長時間の使用時間内にご使用しない。
電池の破裂、発熱、破損、火災の原因になります。また、長時間の使用は聴覚に影響があります。

指数アイコンを確認の上、適正音量でご使用ください。
電池の消耗に影響を及ぼすことがあり、詳細のため本書の指数の説明をご覧ください。

直流電圧でご使用ください。
電池の破裂や故障に影響を及ぼすことがあります。

自動車や医療機器の近くで使用しないでください。
電波に影響を及ぼすことがあります。詳細のため本書の指数の説明をご覧ください。

本製品の充電は、専用充電器を使用してください。
火力を長時間使用すると、熱に変質変化を生じ使用しなくなるおそれがあります。また、長期にも長期保存は、火災の原因となるおそれがあります。

注意

本製品を長時間の使用時間内にご使用しない。
電池の消耗に影響を及ぼすことがあります。詳細のため本書の指数の説明をご覧ください。

指数アイコンを確認の上、適正音量でご使用ください。
電池の消耗に影響を及ぼすことがあります。詳細のため本書の指数の説明をご覧ください。

直流電圧でご使用ください。
電池の破裂や故障に影響を及ぼすことがあります。

本製品を長時間の使用時間内にご使用しない。
火力を長時間使用すると、熱に変質変化を生じ使用しなくなるおそれがあります。また、長期にも長期保存は、火災の原因となるおそれがあります。

使用中に異常な音が聞こえたり、熱くなったりしたら、直ちに使用を中止してください。
本製品を使用しないでください。

電池の破裂や発火が生じ熱くなったり
チャージングケースの充電端子に金属などが触れると、ショートしてしまいます。

内蔵バッテリーについて
内蔵バッテリーは、長期間本製品を使用され、劣化してしまいます。バッテリーの使用年数の目安は、本製品の使用頻度や使用時間によりバッテリの劣化の程度は異なります。また、本製品はバッテリーの交換はできません。

本製品はリチウムイオン電池の内蔵されています。
廃棄の際は、法令に従い適切な処理をお願いします。

上記は内容「注意」に表記しています。必ずお読みください。

《 各部の名称と製品仕様 》

■ プレーヤー共通

対応コーデック	SBC/AAC
最大通信距離	10m（見通し距離）
通信方式	2.4GHz帯
最大通信速度	3Mbps
対応プロファイル	HFP/HSP/A2DP/AVRCP
対応バージョン	Ver5.2
対応周波数	20Hz～20KHz
最 高 出 力	20mW(TYP)
電 源	DC5V
使用可能時間	約3時間
使用可能充電回数	約500回
内蔵バッテリ容量	40mAh
内蔵バッテリ種類	リチウムイオン電池
充電ケース容量	300mAh
充電ケース種類	リチウムイオン電池
充電ケース充電時間	約2時間（USB-A 5V 1A 標準に接続時）
充電ケース使用可能時間	約3時間（イヤホン使用時）約9時間（イヤホン使用時）
充電ケース使用可能回数	約500回（イヤホン使用時）約1500回（イヤホン使用時）

■ イヤホン仕様

対応コーデック	SBC/AAC
対応プロファイル	HFP/HSP/A2DP/AVRCP
対応バージョン	Ver5.2
最大通信距離	10m（見通し距離）
通信方式	2.4GHz帯
最大通信速度	3Mbps
対応周波数	20Hz～20KHz
最 高 出 力	20mW(TYP)
電 源	DC3.7V
使用可能時間	約6時間（AAC 48kbps 標準に接続時）
使用可能充電回数	約500回
内蔵バッテリ容量	40mAh
内蔵バッテリ種類	リチウムイオン電池

■ 充電ケース

対応コーデック	SBC/AAC
対応プロファイル	HFP/HSP/A2DP/AVRCP
対応バージョン	Ver5.2
最大通信距離	10m（見通し距離）
通信方式	2.4GHz帯
最大通信速度	3Mbps
対応周波数	20Hz～20KHz
最 高 出 力	20mW(TYP)
電 源	DC5V
使用可能時間	約3時間（イヤホン使用時）約9時間（イヤホン使用時）
使用可能充電回数	約500回（イヤホン使用時）約1500回（イヤホン使用時）

左右イヤホンと機器（スマートフォンなど）のペアリング方法

① 左右イヤホンのペアリング方法（オートペアリング）

- 左右イヤホンを充電ケースから取り出し、両方に装着してください。
ペアリング待ち状態でカウントスタートします。
「Connected」と アナウンス音が流れてイヤホンのペアリング完了です。

② 機器（スマートフォンなど）との初回ペアリング方法

- スマートフォンなど、機器で右側のBluetooth 項目を表示させ「ON」にしてください。
- 「000-000」と表示されますので選択してください。
「Connected」とアナウンス音流れてイヤホンと機器のペアリング完了です。

③ 2回目以降のペアリング方法

- イヤホンの電源をONにすると、イヤホンをケースに戻す方法とイヤホンのペアリング待ち状態で左右のイヤホンのタッチ操作を約 秒、長押ししてください。「Power off」と アナウンス音が流れます。
- イヤホンと機器（スマートフォンなど）の電源をONにしてBluetooth 項目を表示させ「ON」にしてください。
- 「000-000」と表示されますので選択してください。
「Connected」とアナウンス音流れてイヤホンと機器のペアリング完了です。

※自動ペアリングが完了しない場合は、機器のBluetooth項目を一旦「OFF」にしてから「000-000」と表示されますので選択してください。

＊ ちゃ、ペアリングに失敗した場合は、一度左右のイヤホンを充電ケースに戻し最初から手順通りにしてください。
＊ 接続されたイヤホンと充電ケースに、を変更する場合は、イヤホンを充電ケースに戻してから、機器側 をおこなってください。

ペアリング解除／電源のON・OFF

・ペアリング接続を解除したい場合・解除されたい場合

- 本製品と新しい機器のペアリング接続を解除した場合、もしくは解除されたい場合は機器（スマートフォンなど）のBluetooth項目を表示させ「OFF」にしてください。ペアリング接続が解除されます。
- 引き続きイヤホンを使用する場合は再度ペアリング操作をおこなってください。
- 左右のイヤホンが使用でない場合は、機器のBluetooth項目から「000-000」を選択してペアリングをおこなってください。
- 左右のイヤホンを使用する場合は、充電ケースに戻してから、電源を切った後はイヤホンを充電ケースに戻してください。

・再度電源をオンする

- イヤホンの電源を再度「オン」にする場合は、イヤホンを耳へ一旦装着し、もしくは左右のタッチインジケーターを同時に長押ししてください。
- 「Power on」と アナウンス音が流れ、イヤホンの電源がONになり、機器とのペアリング待ち状態になります。「Power off」と アナウンス音が流れ、イヤホンの電源がOFFになります。
- 左右どちらかのイヤホンの電源がある方から先に使用し、電源がスリットしているのアンジャンジャンを長押ししてください。

集音モード／ANCモード／低遅延モード

《集音モード》
イヤホンを装着しながら周囲の音を聞こえる機能です。
外部音声を聞こえるため、安全性が高まります。

- 右ボタンを約 1秒押す・・・集音モード
→音声アナウンス「Transparent mode」

《ANCモード》
ノイズを動的に低減させます。周囲の音を気にせず静かに音を楽しめます。

- 集音モードの右ボタン長押し約 秒押す・・・ANCモード
→音声アナウンス「ANC ON」
- ANCモードの右ボタン長押し約 秒押す・・・ANCモードオフ
→音声アナウンス「ANC OFF」

《低遅延モード》
動画視聴・ゲームなどをおこなう時に生じる音声遅延を軽減します。

- 右ボタン長押し約 秒押す・・・低遅延モードオン
→音声アナウンス「GAME モード」
- もう一度右ボタン長押し約 秒押す・・・低遅延モードオフ
→音声アナウンス「MUSIC モード」

＊ イヤホンをケースに戻すと、もしくはイヤホンの電源をオフにすると、低遅延モード（GAME / MUSIC モード）は解除されます。

音楽を聴く時の操作方法

《基本操作は機器側でおこなってください。》

- 音楽再生は機器（スマートフォンなど）側でおこなってください。
- 音楽停止中にあたらしいタッチ操作を約 1秒押すと・再生
- 音楽再生中にあたらしいタッチ操作を約 1秒押すと・一時停止
- 音楽再生中に右ボタンを2回押す・・・曲の最初から再生
- 音楽再生中に右ボタンを約 1秒押す・・・曲の最初から2回押すと前の曲
- 左右どちらかのタッチ操作を約 1秒押す・・・音声アシスト起動



＊ 本商品とレノアーイメイトサウンドシー プレイリストとの連携は、機器側（スマートフォンなど）で事前に設定をおこなってください。
＊ 音楽アプリ等の操作方法は、ご使用になる音楽アプリ等の操作方法・機能・仕様に従ってご使用ください。
＊ 機器の状態によって、一部のアプリ等の操作方法・機能・仕様等ができないことがあります。
＊ イヤホンの電源を長時間オフにしていると、機器側のBluetooth接続が解除されることがあります。

通話を する時の操作方法

《ENC（環境ノイズキャンセル）》
通話時に周囲の騒音を低かりにくくするため、通話相手に音声の声がクリアに届きます。
※ONCの詳細は、ANCの説明をご覧ください。

- 電話着信中にあたらしいタッチ操作を約 1秒押す・・・電話に出る
- 通話中にあたらしいタッチ操作を約 1秒押す・・・電話を切る
- 電話着信中にあたらしいタッチ操作を約 1秒押す・・・着信拒否

＊ 通話は、ご使用になる通話アプリ等の操作方法・機能・仕様等に従ってご使用ください。
＊ 本商品では音楽再生中に通話をおこなった場合、音楽停止機能はありません。
＊ 通話中に音楽を聴くことはできません。通話中に音楽を聴くためには、電話機側でスピーカーフォンにおこなう。
＊ 通話機能はご使用ご使用する通話機能・仕様等によります。
＊ 通話中に音楽を聴くためには、電話機側でスピーカーフォンにおこなう。通話中にイヤホンでは聞こえない音声は通話相手に届きません。
＊ 通話中に音楽を聴くためには、電話機側でスピーカーフォンにおこなう。このような場合、通話相手に音声が届く場合と音声が届かない場合があります。

イヤホンと充電ケースの充電方法

- **イヤホンの充電**
イヤホンの電源を電源がなくなってきたら（Low battery音が流れ音声案内で、アナウンスが流れたら音が鳴ります。「POWER OFF」のアナウンスが流れ電源がOFF。アナウンスが流れたらなるのイヤホンを充電ケースに入れて充電をおこなってください。
充電中・・・LED点灯
充電完了・・・LED消灯



- **充電ケースの充電**
充電ケースの電池残量がなくなったら場合、付属の充電ケーブルで充電ケースの充電をおこなってください。
充電中・・・LED点滅
充電完了・・・LED点灯

＊ 充電ケースを安定する為LEDが充電ケースを固定しています。また、充電不足やLEDは USB Type-C 3.0 USB-A端子までLEDでしたです。

イヤーキャップの交換

- 本製品は工場出荷時に、M サイズのキャップをイヤホンに装着されています。お耳の形状に合わせて、S サイズ、L サイズのキャップに交換してください。
- サイズ・・・ご自分にフィットしている状態で使用すると、音質の向上などにつながります。ぴったりとフィットしたサイズを選んでください。

その他

- **イヤホンの電池残量表示**
・接続する機器（スマートフォンなど）によって、ペアリング接続されたイヤホンの電池残量がパソコン機器の表示されます。
＊ 機器側に表示されない場合があります。

Bluetooth の接続に関して／その他の注意事項

【音声が途切れて聞こえる場合の対処方法を、考えられる原因】

- 本製品は電子レンジの電波・無線LAN・電子機器などに使用されている2.4GHz 周波数帯の電波を、ご使用、ご使用になる場合、電子レンジなどの影響を受けることがあります。電波の状態が悪くなってきたらご使用ください。
- 接続した機器のBluetooth機能がONになっていても、Bluetooth接続機能が不安定になる場合があります。
- 接続した機器側の音楽アプリ等の音声出力設定がBluetooth音声アプリ（ハンズフリー）で設定、（特殊）になっていると、Bluetooth接続が不安定になる場合があります。
- 接続した機器側の音楽アプリ等の音声出力設定を、通常の設定（標準）に変更してご使用ください。

【その他の対策】

- 本製品は、電波を利用しておりますので、電波の状態が悪くなると、音声が途切れ等の現象が生じる場合があります。
- 本製品の使用によって発生した損害などの不具合、または本製品使用の結果の損害などの場合は、当社は一切責任を負いかねますのご了承願います。
- 本製品は、Bluetooth機能を使用しておりますので、ご使用になる機器によっては、ご使用いただけない場合や、機能に制限を生じる場合などがあります。あらかじめご使用する機器の対応状況などをご確認ください。

000-000 保証書 と保証規定 （無料修理規定）

本保証書は、本製品の取扱説明書に従い無料修理をおこなうことを約束するものです。必要事項に記入のうえ、大切にお保管ください。

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で使用した場合に、製品または付属品に故障・破損が生じた場合には、当社の責任において無償で修理または、同等品と交換させていただきます。ただし、あらかじめ本書を提示した場合。
2. 保証期間内であっても下記のような場合は有償修理となります。
(1) 使用上の保証または不当な使用や取扱による故障及び破損。
(2) 火災・地震・水害・雷害、その他天変地異、公害や異常電圧による故障及び破損。
(3) 一般家庭以外（業務用など）の使用による故障及び破損。
(4) 分解・改造・調整・ご使用ご使用になる場合・ご使用になる場合・ご使用ご使用になる場合・ご使用になる場合・ご使用になる場合・